


По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: esc@nt-rt.ru
Сайт www.ecolos.nt-rt.ru

Дождевая (ливневая) канализация. Руководство по эксплуатации и монтажу.



Ливневая установленная канализация работает следующим образом. В ее основе отходные материалы оседают сначала в пескоуловителях (ЛОС-П), затем отходы нефтепродуктов собираются в нефтеуловителях (ЛОС-Н). После этого объемы воды проходят сорбционный фильтр ливневой канализации (ЛОС-Ф).



Компания производит следующее оборудование:

- пескоуловители;
- нефтеуловители;
- флотационные станции;
- сорбционные фильтры;
- системы для химико-физической обработки воды.

Ливневая канализация подойдет самым разным производственным предприятиям от химической и металлургической до пищевой промышленности в Москве и за её пределами. Есть комплектующие для установки дождевой современной канализации.

